

WMF ΠΛΑΚΑ ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ AMBIENT (415450011)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Αποσπώμενη γυάλινη πλάκα
2. Οθόνη LED
3. Υλικά ψύξης
4. Πλάκα θέρμανσης
5. Κουμπί eject (απομάκρυνσης)
6. Κουμπί αφής για φωτισμό Ambient
7. Κουμπιά αφής για ρύθμιση θερμοκρασίας (+ ή -)
8. Διακόπτης on/off (άνοιγμα/κλείσιμο)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- § Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων μόνο αν υπάρχει ανάλογη εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανόηση των συσχετιζόμενων κινδύνων.
- § Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- § Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται από κάποιον ενήλικο.
- § Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- § Αν το καλώδιο ρεύματος της συσκευής εμφανίσει βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο service ή τεχνικούς του κατασκευαστή. Επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο άτομο μπορεί να θέσει το χρήστη σε σοβαρό κίνδυνο.
- § Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.
- § Μετά τη χρήση καθαρίστε άμεσα όλα τα μέρη της συσκευής και απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα φαγητού.
- § Ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας «Καθαρισμός και φροντίδα».
- § Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση σε εσωτερικό χώρο.
- § Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και συναφή περιβάλλοντα όπως:
 - Κουζίνες υπαλλήλων σε καταστήματα, γραφεία και άλλους επαγγελματικούς χώρους
 - Αγροκτήματα και αγροτικές επιχειρήσεις
 - Χώρους εστίασης για πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων και άλλων επιχειρήσεων φιλοξενίας

- Καταλύματα διανυκτέρευσης & πρωινού
Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.
- § Μην χρησιμοποιείτε παγοκύστη που δεν παρέχεται από τον κατασκευαστή γιατί υπάρχει κίνδυνος.
- § **Προειδοποίηση:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν η πλάκα είναι κατεστραμμένη ή ραγισμένη.
- § Η συσκευή πρέπει να είναι στεγνή πριν από κάθε χρήση.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τη φροντίδα της συσκευής, καθώς και οδηγίες ασφαλείας. Κρατήστε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος και δώστε το σε οποιονδήποτε χρησιμοποιήσει την συσκευή αυτή. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας κατά τη χρήση της συσκευής.

Τεχνικές πληροφορίες

Τάση: 220 – 240 V , 50-60 Hz

Ισχύς: 230-270 Watts

Επίπεδο προστασίας: I

Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας

- § Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε πρίζες τοίχου με μόνωση που έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με τον κανονισμό. Το καλώδιο τροφοδοσίας και το φισ πρέπει να παραμένουν πάντα στεγνά.
- § Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με ζεστά μέρη της συσκευής.
- § Χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης μόνο εφόσον είναι σε άριστη κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι αρκετά μακρύ και δεν αποτελεί κίνδυνο.
- § Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, πρέπει να βρίσκεται τοποθετημένη πάνω σε τραπέζι και να έχει χώρο για τη ροή του αέρα. Η συσκευή δεν πρέπει να ακουμπάει σε τοίχο ή γωνία.
- § Τοποθετείστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- § Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ευαίσθητες επιφάνειες ή ευαίσθητα έπιπλα όπως γυάλινα τραπέζια, τραπεζομάντηλα ή έπιπλα που έχουν περαστεί με βερνίκι.
- § Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα αμέσως εάν:
 - Η συσκευή ή το καλώδιο έχουν σημάδια φθοράς
 - Υπάρχει υποψία ελαττώματος της συσκευής μετά από πτώση της ή παρόμοιο περιστατικό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η συσκευή πρέπει να επισκευαστεί.
- § **Προειδοποίηση:** Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία οι εξωτερικές της επιφάνειες μπορεί να αναπτύξουν υψηλές θερμοκρασίες που παραμένουν

- για κάποιο διάστημα ακόμα και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής.
- § **Προσοχή! Κίνδυνος εγκαύματος:** Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν καίει. Η θερμαινόμενη γυάλινη πλάκα είναι καυτή.
 - § Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να ζεστάνετε τρόφιμα σε σφραγισμένα ή γυάλινα δοχεία. Μπορεί να εκραγούν.
 - § Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή μετά τη χρήση. Αποσυνδέστε την από το ρεύμα και αφήστε την να κρυώσει εντελώς προτού αφαιρέσετε και καθαρίσετε τη γυάλινη πλάκα.
 - § Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή χωρίς να είναι τοποθετημένη η γυάλινη πλάκα – τα καυτά μέρη θα είναι εκτεθειμένα.
 - § Μην τοποθετείτε εργαλεία μαγειρικής πάνω στην πλάκα θέρμανσης.
 - § Προειδοποίηση: κίνδυνος κρουπαγήματος από άμεση και παρατεταμένη δερματική επαφή με το υλικό ψύξης.
 - § Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
 - § Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα:
 - Εάν η συσκευή παρουσιάσει σφάλμα κατά τη χρήση
 - Πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση
 - Μετά τη χρήση
 - § Μην βυθίζετε τη συσκευή μέσα σε νερό για να την καθαρίσετε.
 - § Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση βλάβης που προκλήθηκε από κακή χρήση, λανθασμένη λειτουργία ή προσπάθεια επιδιόρθωσης από μη εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις.
 - § Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία πάνω στην γυάλινη πλάκα καθώς μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια της και να την καταστρέψουν.

ΧΡΗΣΗ

Η WMF πλάκα ψύξης/θέρμανσης σειρά Ambient μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διατηρήσει το φαγητό κρύο ή ζεστό. Το φαγητό μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στη γυάλινη πλάκα η οποία αφαιρείται για εύκολο καθάρισμα. Η συσκευή διαθέτει φως που μπορεί να χρησιμεύσει ως διακοσμητικό δημιουργώντας μία ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

- Αφαιρέστε κάθε περιτύλιγμα από την συσκευή.
- Πριν από την πρώτη χρήση, καθαρίστε τη γυάλινη πλάκα με ζεστό νερό και υγρό σαπούνι κι έπειτα στεγνώστε την προσεκτικά.
- Τοποθετείστε τη συσκευή σε μία σταθερή, επίπεδη επιφάνεια κοντά σε παροχή ρεύματος.
- Σημείωση: συνιστούμε να τοποθετήσετε τη συσκευή εκεί όπου σκοπεύετε να την χρησιμοποιείτε, έτσι ώστε να αποφεύγεται η μετακίνηση της όσο είναι ακόμα ζεστή.
- Μην τοποθετείτε αγωγίμα αντικείμενα δίπλα στη συσκευή. Φροντίστε το

καλώδιο της συσκευής να είναι ίσιο και όχι διπλωμένο ώστε η τεχνολογία WMF Easy Touch να λειτουργεί σωστά.

Λειτουργία θέρμανσης

- § Για να κάνετε χρήση της λειτουργίας θέρμανσης, πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε τα υλικά ψύξης από τη συσκευή.
- § Στη συνέχεια τοποθετήστε προσεκτικά τη γυάλινη πλάκα στη συσκευή. Θα ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο μόλις τοποθετηθεί σωστά.
Προειδοποίηση: Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς τη γυάλινη πλάκα.
- § Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα και πιέστε το κουμπί on/off (άνοιγμα/κλείσιμο). Το δεξί τμήμα της γυάλινης πλάκας θα φωτιστεί. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής (stand by).
- § Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αφής και επιλέξτε μία από τις 4 θερμοκρασίες (50 °C, 70 °C, 90 °C, 110 °C).
Προειδοποίηση: Η γυάλινη πλάκα θα καίει. Μην την αγγίζετε όσο η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
Παράδειγμα: Για να ζεστάνετε την πλάκα θέρμανσης στους 50 °C, πατήστε το σύμβολο + μία φορά, για τους 70 °C δύο φορές, για τους 90 °C τρεις φορές κ.ο.κ. Το δεξί τμήμα της γυάλινης πλάκας σβήνει και το αριστερό της τμήμα αναβοσβήνει με κόκκινο φως για να δείξει ότι η συσκευή ζεσταίνεται στην χαμηλότερη θερμοκρασία (50 °C).
- § Όταν η συσκευή φτάσει στην θερμοκρασία που ορίσατε, το φως θα γίνει μόνιμα κόκκινο. Τώρα μπορείτε να τοποθετήσετε το φαγητό πάνω στη γυάλινη πλάκα για να διατηρηθεί ζεστό.
Προειδοποίηση! Κίνδυνος εγκαυμάτων: Η γυάλινη πλάκα θα καίει. Μην μετακινείτε την πλάκα όταν καίει.
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα του φαγητού ακουμπάει πάνω στην πλάκα για να μεγιστοποιηθεί η λειτουργία θέρμανσης. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες (50 °C και 70 °C) ενδείκνυνται για να διατηρούν ζεστά φαγητά όπως πίτες, πίτσα. Μπορείτε να τα ακουμπήσετε απευθείας πάνω στη γυάλινη πλάκα. Εάν το φαγητό βρίσκεται μέσα σε κάποιο πιάτο ή δοχείο, να έχετε υπόψιν σας ότι μεγάλο μέρος της θερμότητας απορροφάται. Επομένως, πρέπει να επιλέξετε υψηλότερη θερμοκρασία για να επιτύχετε αποτελεσματικό ζέσταμα.
- § Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης μετά τη χρήση, πατήστε το σύμβολο – μέχρι το δεξί τμήμα στη γυάλινη πλάκα να φωτιστεί με λευκό φως. Έπειτα, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
Σημείωση: Το λευκό φως θα αναβοσβήνει μέχρις ότου η γυάλινη πλάκα κρυώσει εντελώς ώστε να σας προφυλάσσει από κίνδυνο εγκαυμάτων. Μην ξεκινήσετε τον καθαρισμό της συσκευής (Δείτε ενότητα «Καθαρισμός και φροντίδα») μέχρι η λευκή φωτεινή ένδειξη να παραμείνει μόνιμα αναμμένη.
Σημείωση: Για λόγους υγιεινής, μην ζεσταίνετε τα τρόφιμα περισσότερο από όσο χρειάζεται.

Λειτουργία ψύξης

- § Η WMF πλάκα ψύξης/θέρμανσης σειρά Ambient περιλαμβάνει δύο υλικά ψύξης. Για να επιτύχετε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα ψύξης, τα υλικά ψύξης πρέπει να παραμείνουν τουλάχιστον 4 ώρες στην κατάψυξη (-18 °C) προτού τοποθετηθούν στη συσκευή.
 - § **Προειδοποίηση: κίνδυνος κρουπαγήματος** από άμεση και παρατεταμένη δερματική επαφή με το υλικό ψύξης.
 - § **Προειδοποίηση! Κίνδυνος εγκαύματος:** Αν χρησιμοποιήθηκε νωρίτερα η λειτουργία θέρμανσης, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν αγγίξετε τη γυάλινη πλάκα και απομακρύνετε την πατώντας το κουμπί eject (απομάκρυνσης). Η πλάκα θέρμανσης πρέπει να είναι δροσερή προτού τοποθετήσετε πάνω της τα υλικά ψύξης.
 - § Τοποθετήστε προσεκτικά τα υλικά ψύξης πάνω στην πλάκα θέρμανσης και έπειτα τοποθετήστε τη γυάλινη πλάκα πάνω στην συσκευή. Θα ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο μόλις τοποθετηθεί σωστά.
 - § **Προσοχή:** Πάντα να τοποθετείτε τα υλικά ψύξης το ένα δίπλα στο άλλο. Σε περίπτωση που επικαλύπτονται υπάρχει κίνδυνος θραύσης του γυαλιού.
 - § Τα υλικά ψύξης έχουν τη μέγιστη επαφή με τη γυάλινη πλάκα. Ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, η λειτουργία ψύξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι 2 ώρες.
 - § Συνδέστε τη συσκευή με το ρεύμα και πατήστε το κουμπί on/off (άνοιγμα/κλείσιμο). Το δεξί τμήμα της γυάλινης πλάκας θα φωτιστεί με μπλε φως για να δείξει ότι η λειτουργία ψύξης είναι ενεργοποιημένη.
 - § Το μπλε φως θα σβήσει όταν η λειτουργία ψύξης δεν είναι πλέον πλήρως αποτελεσματική. Το ίδιο φως θα γίνει λευκό για να δείξει ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (stand by).
 - § Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί on/off (άνοιγμα/κλείσιμο). Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό της (Δείτε ενότητα «Καθαρισμός και φροντίδα»).
- Σημείωση:** Η θερμοκρασία περιβάλλοντος ίσως οδηγήσει στον σχηματισμό υγρασίας επάνω στην γυάλινη πλάκα ή την πλάκα θέρμανσης. Αφού αφαιρέσετε τα υλικά ψύξης, απομακρύνετε τυχόν υγρασία σκουπίζοντας την πλάκα θέρμανσης με μία πετσέτα.

Ανάψτε και σβήστε τον WMF Ambient φωτισμό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Easy Touch

- § Ο WMF Ambient φωτισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό είτε με τη λειτουργία θέρμανσης είτε με τη λειτουργία ψύξης. Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα και ενεργοποιημένη.
- § Ο WMF Ambient φωτισμός λειτουργεί με την τεχνολογία Easy Touch. Χρησιμοποιείστε το κουμπί αφής για φωτισμό Ambient (6) για να ανάψετε και να σβήσετε το φως. Πιέστε το κουμπί επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε ένα από τα τρία επίπεδα φωτεινότητας και για να κλείσετε τον φωτισμό.

Ένα πατήμα:	10% φωτεινότητα
Δύο πατήματα:	50% φωτεινότητα
Τρία πατήματα:	100% φωτεινότητα
Τέσσερα πατήματα:	Σβήσιμο φωτισμού

Σημείωση: Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον WMF Ambient φωτισμό σε συνδυασμό με τη λειτουργία θέρμανσης ή ψύξης, απλώς συνδέστε τη συσκευή με το ρεύμα και πατήστε το κουμπί on/off (άνοιγμα/κλείσιμο). Στο δεξί τμήμα της γυάλινης επιφάνειας θα ανάψει λευκό φως που σημαίνει ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (stand by). Τώρα μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε ρύθμιση του WMF Ambient φωτισμού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

- § **Σημείωση:** Η θερμοκρασία περιβάλλοντος ίσως οδηγήσει στον σχηματισμό υγρασίας επάνω στην γυάλινη πλάκα ή την πλάκα θέρμανσης. Αφού αφαιρέσετε τα υλικά ψύξης, απομακρύνετε τυχόν υγρασία σκουπίζοντας την πλάκα θέρμανσης με μία πετσέτα.
- § Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αν είναι απαραίτητο αφήστε την να κρυώσει.
- § Είναι προτιμότερο να απομακρύνετε τυχόν λίπη και υπολείμματα φαγητού με μία πετσέτα κουζίνας όσο η γυάλινη πλάκα είναι ακόμα ζεστή.
- § Όταν η γυάλινη πλάκα είναι πλέον δροσερή, πατήστε το κουμπί eject (απομάκρυνσης) για να την απομακρύνετε από την συσκευή.
- § Πλύνετε τη γυάλινη πλάκα με χλιαρό νερό, υγρό σαπούνι και σφουγγάρι. Η αποσπώμενη γυάλινη πλάκα πλένεται επίσης στο πλυντήριο πιάτων.
Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά, συρμάτινο σφουγγάρι ή καθαριστικό φούρνου.
- § Μην βυθίζετε τη συσκευή μέσα σε νερό και μην προσθέτετε νερό για να την καθαρίσετε. Απλώς βάλτε λίγο υγρό σαπούνι σε ένα νωπό πανί, σκουπίστε τη συσκευή και μετά στεγνώστε την.

CE Η συσκευή συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 2014/35/EU, 2014/30/EU και 2009/125/EU.



■ Στο τέλος της ζωής του αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να τοποθετείται σε ειδικό σημείο για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Τα υλικά είναι ανακυκλώσιμα σύμφωνα με τις ετικέτες τους. Η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και άλλοι τρόποι επανάχρησης παλαιών συσκευών συνεισφέρουν

σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Παρακαλείσθε να ρωτήσετε τις τοπικές αρχές σχετικά με το κατάλληλο σημείο απόρριψης της συσκευής. Οι τελικοί χρήστες είναι προσωπικά υπεύθυνοι για να σβήσουν τυχόν προσωπικά τους δεδομένα που ίσως είναι αποθηκευμένα στις συσκευές που απορρίπτουν.