

# ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η χρήση ηλεκτρικών συσκευών απαιτεί πάντα συμμόρφωση με τις προφυλάξεις ασφαλείας προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή/και τραυματισμού. Αυτές οι προφυλάξεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
2. Πριν χρησιμοποιήσετε το ραβδομπλέντερ χειρός, διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε και συμβουλευτείτε τις οδηγίες καθόλη τη διάρκεια χρήσης του προϊόντος.
3. Αφού αποσυνδεάσετε τη συσκευή, απορρίψτε σωστά τις πλαστικές σακούλες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για τα παιδιά.
4. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή ή να παίζουν με τη συσκευή. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.
5. Μη χρησιμοποιείτε διαφορετική τάση από αυτήν που αναγράφεται στο προϊόν.
6. Μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες ή/και προεκτάσεις.
7. Μην τραβάτε το καλώδιο για να αφαιρέσετε το φιν από την πρίζα.
8. Για να αποφύγετε σοβαρούς τραυματισμούς και ζημιά στη συσκευή, μην εισάγετε ποτέ τα χέρια σας ή εργαλεία στο διαβαθμισμένο κύπελλο όταν λειτουργεί το ραβδομπλέντερ.
9. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εστίες αερίου ή ηλεκτρικής κουζίνας, μέσα σε αναμμένο φούρνο ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
10. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΛΕΠΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΝΙΣΜΕΝΕΣ, ΣΥΝΕΠΩΣ ΚΟΦΤΕΡΕΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΤΑΝ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ.
11. Μην αγγίζετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
12. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους.
13. Μη βυθίζετε ή ξεπλένετε το μοτέρ, το εξάρτημα ανάδευσης και το εξάρτημα κοπής, καθώς και το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φιν σε νερό ή άλλα υγρά.
14. Αποσυνδέετε πάντα το φιν από την πρίζα όταν η συσκευή παραμένει χωρίς επίβλεψη, για τη συναρμολόγηση των μερών/εξαρτημάτων, αμέσως μετά τη χρήση, πριν από κάθε λειτουργία καθαρισμού, συντήρησης ή σε περίπτωση βλάβης.
15. Για να αποφύγετε το πισίλισμα, ειδικά κατά την ανάμιξη ζεστών υγρών συστατικών, χρησιμοποιήστε ένα ψηλό δοχείο και χρησιμοποιήστε μικρές ποσότητες κάθε φορά.

16. Ποτέ μην γεμίζετε το ποτήρι με ζεστά υλικά. Αφήστε τα να κρυώσουν
17. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους προορίζεται. Η Alessi δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση.
18. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ και ανταλλακτικά με εγγύηση της Alessi.
19. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή ζημιάς στο μπλέντερ ή το καλώδιο, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν και επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή της Alessi ή απευθείας με την Alessi SpA στην ηλεκτρονική διεύθυνση: help@alessi.com
20. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης ή από εξειδικευμένα άτομα για την αποφυγή κινδύνων.
21. Μην προσπαθήσετε ποτέ να ανοίξετε τη μονάδα του μοτέρ της συσκευής.
22. 1) Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί για τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο ώστε να κατανοήσουν τους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών και χωρίς επίβλεψη.  
2) Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών
23. Προσέξτε όταν ρίχνετε ένα πολύ ζεστό υγρό στο ραβδομπλέντερ γιατί ενδέχεται να διαρρεύσει, λόγω ξαφνικής εκτίναξης ατμού.
24. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή συνεχώς για περισσότερο από 2 λεπτά

## **ΕΠΙΤΗΡΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ**

**Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ  
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

**WWW.ALESSI.COM**

## MDL10 "Plissé" Hand blender

Σχεδιασμένο από τον Michele De Lucchi το 2020, αυτό το ηλεκτρικό ραβδομπλέντερ δοκιμάστηκε και πιστοποιήθηκε προκειμένου να εγγυάται την ασφάλεια του καταναλωτή.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ

- A - Σώμα μοτέρ από θερμοπλαστική ρητίνη
- B - Αφαιρούμενη ράβδος από θερμοπλαστική ρητίνη
- C - Κουμπί ταχύτητας 1
- D - Κουμπί ταχύτητας 2 TURBO
- E - Περιστρεφόμενη λεπίδα από χάλυβα
- F - Διαβαθμισμένο ποτήρι από διαφανή θερμοπλαστική ρητίνη (PCTG) χωρητικότητας 700 ml

Η έκδοση με αξεσουάρ περιλαμβάνει:

- G - Χαλύβδινος αναδευτήρας
  - G1 - Σύνδεσμος/αντάπτορας του αναδευτήρα από θερμοπλαστική ρητίνη.
  - G2 - Χαλύβδινος αναδευτήρας.
- H - Εξάρτημα κοπής από θερμοπλαστική ρητίνη και χαλύβδινες λεπίδες.
  - H1 - Σύνδεσμος/αντάπτορας του εξαρτήματος κοπής από θερμοπλαστική ρητίνη.
  - H2 - Μονάδα λεπίδων χαλύβδινου εξαρτήματος κοπής.
  - H3 - Δοχείο από θερμοπλαστική ρητίνη (PCTG) χωρητικότητας 400 ml (μέγιστο επίπεδο 300 ml).
  - H4 - Λαστιχένιος αντιολισθητικός δακτύλιος.

Το PCTG, υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το διαβαθμισμένο ποτήρι και το δοχείο του εξαρτήματος κοπής δεν περιέχει BPA. (εικ. 1)



### ΠΡΟΣΟΧΗ!

**ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.**

**ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.**



### ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακές και παρόμοιες χρήσεις όπως:
  - σε καταστήματα, ακόμη και από ανειδίκεντους χρήστες,
  - στις μικρές επιχειρήσεις,
  - σε εργοστάσια
  - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μotel και άλλους χώρους κατοίκησης,
  - σε χώρους τύπου bed and breakfast.

### ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αφού αφαιρέσετε το ραβδομπλέντερ από τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι είναι άθικτο σε όλα τα μέρη του.

- Πλύνετε τα πλενόμενα εξαρτήματα (αφαιρούμενη ράβδος με λεπίδα, διαβαθμισμένο κύπελλο) με ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων.
- Καθαρίστε το σώμα του μοτέρ μόνο με ένα υγρό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα σκόνης. (εικ.2)

### ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ

Ελέγξτε ότι η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης αντιστοιχεί σε εκείνη που

υποδεικνύεται για το ραβδομπλέντερ.

- Χρησιμοποιήστε το ραβδομπλέντερ σε επίπεδη επιφάνεια, μακριά από εύφλεκτα υλικά.
- Το ραβδομπλέντερ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή σούπας ή φαγητού για παιδιά, μιλκσέικ και πουρέ λαχανικών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ζεστές ή κρύες τροφές, αλλά όχι με πολύ ζηρά ή σκληρά τρόφιμα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη λεπίδα.
- Εισαγάγετε την αφαιρούμενη ράβδο στο σώμα του μοτέρ και περιστρέψτε δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει. (εικ.3)

Η σωστή τοποθέτηση επισημαίνεται από την ευθυγράμμιση των 2 σημείων στο σώμα του μοτέρ και στον προσαρμογέα (εικ. 4)

- Τοποθετήστε το ραβδομπλέντερ στο διαβαθμισμένο κύπελλο ή σε άλλο δοχείο αρκετά φαρδύ και βαθύ για να περιέχει τα συστατικά που θα αναμιχθούν. (εικ.5)
- **ΜΗΝ βυθίζετε το ραβδομπλέντερ σε όλο το μήκος της ράβδου και κυρίως ΜΗΝ ξεπερνάτε το σημείο ένωσης της ράβδου και του σώματος του μοτέρ. (εικ.5)**
- Η μέγιστη χωρητικότητα του διαβαθμισμένου κυπέλλου είναι 700 ml. Μην υπερβαίνετε τα 2/3 πλήρωσης για να αποφύγετε τη διαρροή των συστατικών.
- Ποτέ μην γεμίζετε το ποτήρι με ζεστά υλικά. Αφήστε τα να κρυώσουν.
- Τοποθετήστε το φις στην πρίζα ρεύματος.
- Κρατήστε το δοχείο σταθερά με το ένα χέρι. (εικ.6)
- Πατήστε το κουμπί 1 (C) για πιο αργή ανάμειξη, το κουμπί 2 TURBO (D) για ταχύτερη ανάμειξη.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί κατά τη χρήση, έως ότου το μείγμα αποκτήσει την επιθυμητή συνοχή.
- Για καλύτερη ανάμειξη, σας προτείνουμε να κρατάτε τη ράβδο ελαφρώς κεκλιμένη στο δοχείο και να

κάνετε μια κυκλική κίνηση μέσα στο μείγμα (εικ. 6)



### ΠΡΟΣΟΧΗ!

**Σε περίπτωση χρήσης απευθείας σε κατσαρόλα κατά το μαγείρεμα (για παράδειγμα για την προετοιμασία σούπας λαχανικών βελουτέ), βγάλτε την κατσαρόλα από την πηγή θερμότητας για να προστατεύσετε την αφαιρούμενη ράβδο από την υπερθέρμανση. Προσέξτε να μην γεμίσετε το δοχείο πέραν των 2/3 της χωρητικότητας για να αποτρέψετε τη διαρροή των συστατικών.**



### ΠΡΟΣΟΧΗ!

**Αφαιρέστε το φις από την πρίζα μόλις ολοκληρώσετε την εργασία σας και πριν από κάθε εργασία συντήρησης και καθαρισμού. Να περιμένετε πάντα να σταματήσει η λεπίδα.**

### ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη συνταγή, ξεκινήστε πάντα με την ταχύτητα 1, τη χαμηλότερη και ενδεχομένως αυξήστε την αργότερα.

Μετακινήστε το ραβδομπλέντερ δεξιόστροφα και από πάνω προς τα κάτω, διατηρώντας το ελαφρώς κεκλιμένο.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μετά την επεξεργασία, περιμένετε να σταματήσει να περιστρέφεται η λεπίδα, αποσυνδέστε το φινι από την πρίζα και μετά βγάλτε την αφαιρούμενη ράβδο περιστρέφοντάς την αριστερόστροφα και τραβώντας την προς τα κάτω.(εικ.7)

- **Σώμα μοτέρ:** Καθαρίστε το σώμα του μοτέρ μόνο με ένα υγρό πανί.
- **Αφαιρούμενη ράβδος:** Πλύνετε με ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων.

Η ράβδος μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων αλλά πρέπει να τοποθετηθεί στο πάνω καλάθι για να αποφευχθεί η επαφή με τις αντιστάσεις.

Στεγνώστε την καλά.

**Εάν χρησιμοποιείτε ιδιαίτερα αλμυρά τρόφιμα, ξεπλύνετε τη λεπίδα αμέσως μετά τη χρήση.**

**Εάν κάποια υπολείμματα τροφίμων παραμείνουν κολλημένα στη λεπίδα, αφήστε το κουμπί λειτουργίας, περιμένετε να σταματήσει και βγάλτε το φινι από την πρίζα.**

**Αφαιρέστε τα υπολείμματα χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο και όχι τα δάχτυλά σας.**

**MHN αγγίζετε τις λεπίδες γιατί μπορεί να κοπείτε.**

- **Διαβαθμισμένο κύπελλο:** πλύνετε στο χέρι με ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων. Το κύπελλο μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων αλλά πρέπει να τοποθετηθεί στο πάνω καλάθι για να αποφευχθεί η επαφή με τις αντιστάσεις.

**Το διαβαθμισμένο γυαλί είναι κατάλληλο για χρήση στο φούρνο μικροκυμάτων.**

## ΑΞΕΣΟΥΡΑ

G - Αναδευτήρας  
H - Εξάρτημα κοπής

**ΔΕΝ υπάρχουν στη συσκευασία της βασικής έκδοσης αλλά μπορείτε να τα αγοράσετε από τους μεταπωλητές της Alessi.**

## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ

Τα εξαρτήματα του αναδευτήρα είναι:

- G1 - συνδετήρας/προσαρμογέας αναδευτήρα από θερμοπλαστική ρητίνη.(εικ.8)
- G2 - Χαλύβδινος αναδευτήρας.(εικ.8)

Αυτό το εξάρτημα χρησιμοποιείται για το χτύπημα κρέμας γάλακτος και για τα ασπράδια αυγών, για ανάμιξη παρασκευασμάτων για επιδόρπια, μους και πουτίγκες, καθώς και για την προετοιμασία μαγιονέζας.

- Εισαγάγετε τον προσαρμογέα του αναδευτήρα στο σώμα του μοτέρ και περιστρέψτε δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει.(εικ. 8) Η σωστή τοποθέτηση επισημαίνεται από την ευθυγράμμιση των 2 σημείων στο σώμα του μοτέρ και στον προσαρμογέα (εικ. 10)
- Εισαγάγετε τον χαλύβδινο αναδευτήρα στην κατάλληλη οπή του προσαρμογέα πιέζοντας σταθερά. Οι δύο γλωττίδες που υπάρχουν στη ράβδο του αναδευτήρα θα σας καθοδηγήσουν στην εισαγωγή τους στις αυλακώσεις της οπής του προσαρμογέα (εικ. 11)
- Βάλτε τον αναδευτήρα σε ένα ψηλό δοχείο όπου έχετε ήδη βάλει τα συστατικά για επεξεργασία και πατήστε το κουμπί ταχύτητας I (C).
- Μετά τη χρήση, αφαιρέστε τον αναδευτήρα από το μείγμα.
- Για να αποφύγετε το πιτσίλισμα, τοποθετήστε τον αναδευτήρα στο μείγμα πριν ενεργοποιήσετε το μπλέντερ και απενεργοποιήστε το ραβδομπλέντερ πριν αφαιρέσετε τον αναδευτήρα από το μείγμα.
- **Πριν αποσυναρμολογήσετε τον αναδευτήρα, θυμηθείτε να αφαιρέσετε το φινι από την πρίζα.**
- Για να αφαιρέσετε τον αναδευτήρα, κρατήστε το σώμα του μοτέρ με το ένα χέρι και με το άλλο περιστρέψτε τον προσαρμογέα αριστερόστροφα μέχρι

να απελευθερωθεί εντελώς. (εικ. 12)

- Για να διαχωρίσετε τον προσαρμογέα από τον αναδευτήρα, κρατήστε τον προσαρμογέα με το ένα χέρι και τραβήξτε τον αναδευτήρα δυνατά. (εικ. 13).
- Μη χρησιμοποιείτε τον αναδευτήρα μέσα σε κατσαρόλες με επικάλυψη Teflon καθώς το μεταλλικό τμήμα του αναδευτήρα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο φινίρισμα της επιφάνειας.
- Μετά τη χρήση, ο χαλύβδινος αναδευτήρας μπορεί να πλυθεί είτε στο χέρι με ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων είτε στο πλυντήριο πιάτων.
- **Το σώμα του μοτέρ και ο προσαρμογέας αναδευτήρα πρέπει να καθαρίζονται ΜΟΝΟ με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια να σκουπίζονται με ένα μαλακό πανί.**

Για καλύτερο αποτέλεσμα προτείνουμε τα ακόλουθα:

- Μην χρησιμοποιείτε το διαβαθμισμένο κύπελλο αλλά ένα μεγαλύτερο δοχείο.
- Ξεκινήστε με χαμηλή ταχύτητα και στη συνέχεια αυξήστε την αργότερα.
- Μετακινήστε τον αναδευτήρα δεξιόστροφα διατηρώντας την ελαφρώς κεκλιμένη.
- Μην κτυπάτε υπερβολική ποσότητα κρέμας ή αυγών.

## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ

Τα μέρη του εξαρτήματος κοπής είναι:

- H1** - Σύνδεσμος/αντάπτορας του εξαρτήματος κοπής από θερμοπλαστική ρητίνη.
- H2** - Μονάδα χαλύβδινων λεπίδων εξαρτήματος κοπής.
- H3** - Δοχείο από θερμοπλαστική ρητίνη (PCTG) χωρητικότητας 400 ml (μέγιστο επίπεδο 300 ml).
- H4** - Λαστιχένιος αντιολισθητικός δακτύλιος. (εικ. 14)

Το εξάρτημα κοπής είναι κατάλληλο για κιμά, τυρί, λαχανικά και αρωματικά βότανα, καρύδια, φουντούκια και πάγο.

Για καλύτερο αποτέλεσμα και για την προστασία των λεπίδων, συνιστούμε:

- να κόψετε προκαταβολικά τα συστατικά σε πολύ μεγάλα κομμάτια και να ελέγξετε ότι η ποσότητα που πρέπει να τεμαχιστεί δεν είναι υπερβολική.
- να αφαιρέσετε τα σκληρά μέρη φρούτων και λαχανικών (π.χ. φλούδες ή κουκούτσια).
- να αφαιρέσετε τα σκληρά μέρη του κρέατος (π.χ. χόνδροι ή δέρμα).

**Προσέξτε να μην κοπείτε.**

**ΠΟΤΕ μην αγγίζετε τις λεπίδες με τα δάχτυλά σας, επειδή είναι πολύ αιχμηρές.**

**Πρέπει να πιάνετε το μπλοκ με τις λεπίδες πάντα από τον πλαστικό πείρο.**

- Βάλτε το μπλοκ της λεπίδας στον κεντρικό πείρο μέσα στο διαφανές δοχείο και πιέστε το προς τα κάτω.
- Βάλτε τα τρόφιμα που θα τεμαχιστούν στο δοχείο, προσέχοντας ώστε να ΜΗΝ ξεπεράσετε τη μέγιστη στάθμη του δοχείου.
- Τοποθετήστε τον προσαρμογέα του εξαρτήματος κοπής στο δοχείο. (εικ. 15)
- Στερεώστε το σώμα του μοτέρ του μπλέντερ στον προσαρμογέα του εξαρτήματος κοπής περιστρέφοντας το δεξιόστροφα μέχρι να μπλοκάρει. (εικ. 16) Η σωστή τοποθέτηση επισημαίνεται από την ευθυγράμμιση των 2 σημείων στο σώμα του μοτέρ και στον προσαρμογέα (εικ. 17)
- Τοποθετήστε το φινιρίσμα στην πρίζα ρεύματος.
- Πατήστε το κουμπί ταχύτητας 1 (C).
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, κρατήστε το σώμα του μοτέρ με το ένα χέρι και κρατήστε το δοχείο του εξαρτήματος κοπής με το άλλο χέρι. (εικ. 18)

Ο αντιολισθητικός δακτύλιος (H4) που τοποθετείται κάτω από το δοχείο θα διευκολύνει τη συγκράτηση του δοχείου στην επιφάνεια εργασίας.

Στο τέλος της χρήσης, αφαιρέστε το φινι από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε ενέργεια ανοίγματος του εξαρτήματος κοπής

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Αφαιρέστε το σώμα του μοτέρ από το εξάρτημα κοπής περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα. (εικ.19)
- Αφαιρέστε τον σύνδεσμο του εξαρτήματος κοπής από το δοχείο. (εικ.20)
- Αφαιρέστε προσεκτικά το μπλοκ των λεπίδων σηκώνοντάς το από τον πείρο και χωρίς να αγγίξετε τις λεπίδες με τα δάχτυλά σας.
- Αφαιρέστε τα επεξεργασμένα τρόφιμα από το δοχείο με τη βοήθεια ενός κουταλιού ή μιας πλαστικής ή ξύλινης σπάτουλας
- Μετά τη χρήση, ξεπλένετε πάντα όλα τα εξαρτήματα με ζεστό νερό
- **Δοχείο:** μπορεί να πλυθεί στο χέρι με ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων και πρέπει να το στεγνώσετε καλά. Το δοχείο μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων αλλά πρέπει να τοποθετηθεί στο πάνω καλάθι για να αποφευχθεί η επαφή με τις αντιστάσεις.

**Το δοχείο του εξαρτήματος κοπής ΔΕΝ είναι κατάλληλο για χρήση στο φούρνο μικροκυμάτων.**

- **Μπλοκ λεπίδων:** μπορεί να πλυθεί στο χέρι χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι και προσέχοντας να μην αγγίξετε τις λεπίδες με τα δάχτυλά σας ή μπορείτε να το βάλετε στο πλυντήριο πιάτων αλλά στο πάνω καλάθι για να αποφύγετε την επαφή με τις αντιστάσεις.

**Προσέξτε να μην αγγίξετε τις λεπίδες όταν τοποθετείτε και όταν αφαιρείτε το μπλοκ των λεπίδων από το πλυντήριο πιάτων, καθώς μπορεί να κοπείτε.**

- Το σώμα του μοτέρ και ο προσαρμογέας του εξαρτήματος κοπής πρέπει να καθαρίζονται **ΜΟΝΟ** με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια να σκουπίζονται με ένα μαλακό πανί.

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Σε περίπτωση φθοράς, απώλειας ή ζημιάς, μπορείτε να αγοράσετε από τον μεταπωλητή Alessi της εμπιστοσύνης σας τα ακόλουθα ανταλλακτικά:

- B** - Αφαιρούμενη ράβδος με λεπίδες;
- F** - Διαβαθμισμένο κύπελλο.
- G** - Σύνδεσμος/αντάπτορας αναδευτήρα και αναδευτήρας
- H** - Σύνδεσμος/αντάπτορας του εξαρτήματος κοπής, δοχείο και λεπίδες
- H2** - Λεπίδες εξαρτήματος κοπής

## ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση δύο ετών από την ημερομηνία πώλησης. Η εγγύηση καλύπτει όλα τα κατασκευαστικά ελαττώματα, επομένως αποκλείονται ζημιές που προκαλούνται από τυχαίες προσκρούσεις και κακή χρήση.

**Η Alessi δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση.**

Η εγγύηση περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Στο τέλος του κύκλου ζωής της, μην απορρίπτετε τη συσκευή στο περιβάλλον, αλλά επικοινωνήστε με ένα συγκεκριμένο κέντρο ανακύκλωσης. Αποσυναρμολογήστε τα εξαρτήματα της συσκευής για να τα διαθέσετε σύμφωνα με τους κανονισμούς απόρριψης στη

χώρα σας.  
Ποτέ μην προσπαθήσετε να παραβιάσετε το μοτέρ για να το ανοίξετε.

Το ΑΗΕΕ (WEEE) περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αυτής της συσκευής προορίζονται για επαφή με τρόφιμα και συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις.

## ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕΤΕ ΤΗ ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ

*ΙΣυστατικά:*

- 200-250 ml ελαιόλαδο
- 1 αυγό σε θερμοκρασία δωματίου
- 1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού
- Αλάτι όσο φτάνει.

Βάλτε ένα ολόκληρο αυγό στο διαβαθμισμένο κύπελλο με το αλάτι, τον χυμό λεμονιού και λίγο λάδι.

Εισαγάγετε το ραβδομπλέντερ στο διαβαθμισμένο δοχείο έως ότου αγγίξει το κάτω μέρος. Πατήστε το κουμπί 1.

Στη συνέχεια, προσθέστε το υπόλοιπο λάδι σιγά σιγά.

Συνεχίστε να αναμινώνετε γρήγορα μέχρι η μαγιονέζα να φτάσει στον επιθυμητό βαθμό ομοιογένειας.

## ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ ΑΛΕΥΡΙ ΑΠΟ ΟΛΥΡΑ ΚΑΙ ΜΗΛΑ

*Συστατικά:*

- 150 γρ. αλεύρι από όλυρα
- 3 μήλα πτυιάς,
- 80 γρ. μαλτόζη
- 1 φακελάκι μαγιάς για γλυκά
- κανέλα όσο φτάνει

Τρίβουμε τα μήλα, ξεφλουδισμένα και χωρίς πυρήνα, και προσθέτουμε 80 γρ. μαλτόζη και κανέλα.

Ρίχνουμε το μείγμα σε ένα μπολ, προσθέτουμε το αλεύρι από όλυρα, τη μαγιά και ανακατεύουμε μέχρι να σχηματιστεί ένα ομοιογενές μείγμα. Το μείγμα θα είναι μαλακό και έτοιμο για τον σχηματισμό των μπισκότων. Ψήνουμε για 40 λεπτά στους 165 °C.

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ/ΧΡΟΝΩΝ/ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

	Συστατικά	Ποσότητα	Χρόνος ταχύτητας 1	Χρόνος ταχύτητας 2/TURBO
Ράβδος αφαιρούμενη	Κρέας Λαχανικά Φρούτα	100 γρ.	20 sec.	10 s
Ράβδος αφαιρούμενη	Μανέστρα	1,3 λίτρα (στην κατσαρόλα)	90 δευτ.	60 δευτ.
Ράβδος αφαιρούμενη	Μίγκ σέικ	250 ml	30 δευτ.	15 δευτ.
Ράβδος αφαιρούμενη	Μαγιονέζα	1 αυγό	60 δευτ.	
Εξάρτημα κοπής	Κρέας Ωμά λαχανικά Ξηρές τροφές	100 γρ.	20 δευτ.	10 δευτ.
Εξάρτημα κοπής	Φρούτα	100 γρ.	30 δευτ.	15 δευτ.
Αναδευτήρας	Κρέμα γάλακτος	200 ml	90 δευτ.	