

LONO

Τοστιέρα



Οδηγίες χρήσης

Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω καθώς και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, αν υπάρχει ανάλογη εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανόηση των ενδεχόμενων κινδύνων.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν ή να συντηρούν τη συσκευή εκτός εάν είναι μεγαλύτερα από οκτώ ετών και επιβλέπονται.
- Αποκλείστε την πρόσβαση παιδιών κάτω από 8 ετών στην συσκευή και το καλώδιο ρεύματος.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.
- Αν το καλώδιο ρεύματος της συσκευής εμφανίσει βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο service ή τεχνικούς του κατασκευαστή για την αποφυγή κινδύνων.
- Μετά τη χρήση της συσκευής θα πρέπει να πλένονται όλες οι επιφάνειες / τα εξαρτήματα της συσκευής που έχουν έρθει σε επαφή με τρόφιμα. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και φροντίδα».
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση και συναφείς εφαρμογές, όπως:
 - Σε κουζίνες εμπορικών καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων.
 - Σε αγροκτήματα και αγροτικές επιχειρήσεις.
 - Σε χώρους εστίασης για πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων και άλλων επιχειρήσεων φιλοξενίας.
 - Σε καταλύματα διανυκτέρευσης & πρωινού.

Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για επαγγελματική χρήση.

- **Παρακαλούμε προσέξτε:** Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, οι απτικές επιφάνειές της μπορεί να ζεσταθούν πολύ και να παραμείνουν ζεστές ακόμα και μετά την αποσύνδεση της συσκευής από την πρίζα!

Πριν από τη χρήση της συσκευής

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό χρήσης και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Για αυτό θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Το εγχειρίδιο χρήσης περιέχει οδηγίες για τη χρήση, τον καθαρισμό και τη φροντίδα της συσκευής.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση παράβλεψης των οδηγιών. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης σε ασφαλές σημείο και, αν χρειάζεται, μεταβιβάστε τις και σε άλλους χρήστες της συσκευής.

Τηρείτε τις οδηγίες ασφάλειας κατά τη χρήση της συσκευής.

Τεχνικά στοιχεία

Τάση ρεύματος:	220 – 240 V~, 50 – 60 Hz
Κατανάλωση ισχύος:	730 - 870 W
Κατηγορία προστασίας:	I

Πρόσθετες οδηγίες ασφάλειας

- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα:
 - Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κατά τη χρήση
 - Πριν από τον καθαρισμό
 - Μετά από τη χρήση της συσκευής
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση, η οποία είναι εγκατεστημένη σύμφωνα με τους κανονισμούς. Το καλώδιο ρεύματος και το φις πρέπει να είναι στεγνά.
- Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με θερμά μέρη της συσκευής.
- Αν χρησιμοποιείτε μπαταντζά, φροντίστε να είναι σε άριστη τεχνική κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε αρκετό καλώδιο και ότι έχει δρομολογηθεί με ασφάλεια.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος γύρω από τη συσκευή.
- Για τη λειτουργία της, η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε τραπέζι ή πάγκο - όχι σε τοίχο ή σε γωνία - χωρίς εμπόδια γύρω της.
- Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά ή κάτω από εύφλεκτα αντικείμενα (π.χ. κουρτίνες, άνω ντουλάπια κουζίνας) και φροντίστε να την παρακολουθείτε πάντα κατά τη λειτουργία της.
- Διακόψτε τη χρήση της συσκευής και/ή αποσυνδέστε την αμέσως από το ρεύμα, εάν
 - η συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος έχουν υποστεί ζημιά.
 - υπάρχει υποψία για βλάβη της συσκευής μετά από πτώση της ή παρόμοιο συμβάν.
 Σε αυτές τις περιπτώσεις, παραδώστε τη συσκευή για επισκευή.
- Προσοχή! Η συσκευή θερμαίνεται πολύ! Κίνδυνος εγκαυμάτων! Μην μεταφέρετε τη συσκευή όταν είναι ζεστή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο λιποσυλλέκτης είναι πάντα σωστά τοποθετημένος κατά τη διάρκεια του ψησίματος.
- Κατά το ψήσιμο μπορεί να προκύψει πιτσιλίσμα λιπαρών ουσιών, για αυτό προστατέψτε το τραπέζι ή τον πάγκο ανάλογα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς να την παρακολουθείτε.
- Μην βουτάτε τη συσκευή μέσα σε νερό για να την καθαρίσετε.
- Μην αφήνετε τη συσκευή μισάνοιχτη. Φροντίστε να την ανοίγετε μόνο για λίγο για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε φαγητό.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν αφαιρέσετε τις πλάκες ψησίματος, καθαρίστε την και αποθηκεύστε την.
- Όταν αφαιρείτε τις πλάκες ψησίματος, πρέπει πάντα να βεβαιώνετε ότι επανατοποθετούνται σωστά.

Λειτουργία συσκευής

- Καθαρίστε τις πλάκες ψησίματος με ένα υγρό πανί και λίγο απορρυπαντικό πιάτων πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.
- Μόλις στεγνώσουν οι πλάκες ψησίματος, αλείψτε τις με μερικές σταγόνες λάδι.
- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια ηλεκτρική πρίζα τοίχου με γείωση.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή με τον διακόπτη λειτουργίας για να θερμανθεί. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κόκκινο χρώμα. (Εικόνα)
- Η ενδεικτική λυχνία αλλάζει από κόκκινο σε λευκό χρώμα μόλις επιτευχθεί η βέλτιστη θερμοκρασία.

Υπόδειξη: Μπορεί να υπάρχει μια ελαφριά μυρωδιά την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τη νέα σας συσκευή. Προκύπτει για τεχνικούς λόγους και είναι απολύτως φυσιολογική.

Υπόδειξη: Όταν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά συνιστάται να ψήσετε δύο φέτες ψωμί χωρίς υλικά, διότι τα πρώτα τοστ που ψήνονται στη νέα συσκευή δεν πρέπει να καταναλώνονται.

- Πατήστε το κουμπί στο εσωτερικό της λαβής για να ανοίξετε τη συσκευή. (Εικόνα)
- Τοποθετήστε τα τοστ στην κάτω πλάκα ψησίματος και κλείστε τη συσκευή.
- Μετά από λίγο, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία ανάβει ξανά υποδηλώνοντας ότι η συσκευή θερμαίνεται.
- Ανοίξτε τη συσκευή και αφαιρέστε τα τοστ μόλις αποκτήσουν την επιθυμητή απόχρωση ψησίματος.

Συμβουλές για καλύτερο αποτέλεσμα

- Συνιστάται να έχετε όλα τα υλικά έτοιμα πριν ξεκινήσετε το ψήσιμο. Μπορείτε επίσης να προσθέτετε τα υλικά που επιθυμείτε στα τοστ σας όσο περιμένετε να ζεσταθεί η συσκευή.
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα είδη ψωμιού, π.χ. ψωμί σίκαλης ή πολύσπορο ψωμί, εφόσον χωράνε στις πλάκες ψησίματος.
- Ο χρόνος ψησίματος εξαρτάται από την υγρασία του ψωμιού και το είδος των υλικών που χρησιμοποιούνται για τη γέμιση.
- Φροντίστε να ελέγχετε εάν τα τοστ ψήνονται στον βαθμό που επιθυμείτε.
- Για να προστατέψετε την επίστρωση των πλακών ψησίματος, χρησιμοποιείτε μια ξύλινη σπάτουλα για να αφαιρείτε τα τοστ.

Συνταγές:

Τοστ με ζαμπόν και τυρί

Υλικά:

- 4 φέτες ψωμιού για τοστ
- 4 φέτες τυριού
- 2 φέτες βραστό ζαμπόν

Πιπέρι

Καλύψτε το ψωμί τοστ με μία φέτα τυριού και μία φέτα ζαμπόν. Ρίξτε λίγο πιπέρι στα σάντουιτς. Τοποθετήστε άλλη μία φέτα τυριού πάνω από τα υλικά και καλύψτε τη με μία δεύτερη φέτα ψωμιού για να σχηματίσετε το σάντουιτς.

Τοστ με λαχανικά

Υλικά:

- 4 φέτες ψωμιού ολικής άλεσης
- 4 φέτες αγγουριού (λεπτές φέτες)
- 4 φέτες κρεμμυδιού
- 4 φέτες ντομάτας
- 4 φέτες βραστής
- 1 πατάτας

Κέτσαπ

Απλώστε τα ψιλοκομμένα λαχανικά πάνω στις φέτες του ψωμιού. Προσθέστε λίγο σπανάκι και κέτσαπ. Καλύψτε τα υλικά με μία δεύτερη φέτα ψωμιού για να σχηματίσετε το σάντουιτς.

Τοστ με τυρί και ντομάτα

Υλικά:

- 4 φέτες ψωμιού ολικής άλεσης
- 4 φέτες τυριού Gouda
- 4 φέτες
- 4 κρεμμυδιού

Καλύψτε τις φέτες ψωμιού με μία φέτα τυριού Gouda και απλώστε ομοιόμορφα τα λαχανικά και στα δύο σάντουιτς. Τοποθετήστε άλλη μία φέτα τυριού πάνω από τα υλικά και καλύψτε τη με μία δεύτερη φέτα ψωμιού για να σχηματίσετε το σάντουιτς.

Τοστ με τόνο

Υλικά:

- 4 φέτες ψωμιού για τοστ
- 1/2 κονσέρβα τόνου
- 4 φέτες ντομάτας
- 4 φέτες Mozzarella
- 4 φέτες κρεμμυδιού

Πιπέρι

Αλάτι

Καλύψτε το ψωμί τοστ με τόνο, Mozzarella και κρεμμύδια. Ρίξτε λίγο αλάτι και πιπέρι στα σάντουιτς. Καλύψτε τα υλικά με μία δεύτερη φέτα ψωμιού για να σχηματίσετε το σάντουιτς.



Καθαρισμός και φροντίδα

Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

Ποτέ μην βουτάτε τη συσκευή σε νερό και μην την καθαρίζετε κάτω από τρεχούμενο νερό βρύσης.

Σκουπίστε το περίβλημα μόνο με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε το.

Καθαρίστε τις επιφάνειες ψησίματος με μία μαλακή βούρτσα ή μία ξύστρα.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή σκληρά αντικείμενα στις επιφάνειες ψησίματος με αντικολητική επίστρωση, διότι μπορεί να καταστρέψουν την επίστρωση.

Το καλώδιο μπορεί να τυλιχτεί στην κάτω πλευρά της συσκευής για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση.

Για να εμποδίσετε το ακούσιο άνοιγμα της συσκευής, χρησιμοποιήστε το κουμπί ασφάλισης για να την κλείσετε. (Εικόνα)



Η συσκευή ανταποκρίνεται στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/35/EK, 2014/30/EK και 2009/125/EK.



Στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος μην το απορρίψετε στα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να το παραδώσετε σε ένα κατάλληλο σημείο διάθεσης και ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Τα υλικά της συσκευής ανακυκλώνονται με βάση τις υποδείξεις στις επιγραφές τους. Η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η διαφοροποίηση της χρήσης των παλιών συσκευών συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Με επιφύλαξη αλλαγών

Εξυπηρέτηση Πελατών:

WMF consumer electric GmbH
Standort Trepesch
Steinstrasse 19
D-90419 Nuernberg
Γερμανία
Τηλ.: +49 (0) 7331 256 256
Email: service-wmf@wmf-ce.de

Κατασκευαστής:

WMF consumer electric GmbH
Messerschmittstrasse 4
D-89343 Jettingen-Scheppach
Γερμανία
www.wmf-ce.de

Με επιφύλαξη αλλαγών - IB-15150011-02-1607
Τύπος: 0415150011